



⚠ 使用上のご注意

- 1) 食用缶の開缶以外には使用しないでください。
- 2) へこみ、歪みのある缶の開缶には使用しないでください。
- 3) 使用後は、部品の汚れをきれいに洗い落してください。清掃後は、十分に水分を拭き取り、乾かして保管してください。
- 4) 分解や改造は絶対に行わないでください。故障の原因や修理ができなくなる場合があります。

※製品改良の為、予告なく仕様および外観を変更することがありますので、予めご了承ください。